

# [ UV7100 초기화 ]

아래의 바코드를 순서대로 한번 씩 스캔해주십시오.



설정 시작



설정 초기화



설정 끝

# [ UV7100 페어링 ]



설정시작



페어링



설정 끝

1. 컴퓨터에서 2.4G모듈을 분리합니다.
2. 설정시작 바코드를 스캔합니다.
3. 페어링 바코드를 스캔합니다. 페어링 완료 시까지 빔이 나오지 않습니다.
4. 2.4G모듈을 컴퓨터에 꽂습니다.
5. 페어링이 성공하면 “삐-” 소리가 납니다.
6. 설정 끝 바코드를 스캔합니다.